INSTALLAZIONE SCHEDA DI CONTROLLO OLLO OLLO OLLO ULI INSTALLATION CONTROL BOARD INSTALLATION STEUERKARTE INSTALLATION CARTE VSEZIP.IU 215032-4



INSTALLAZIONE SCHEDA DI CONTROLLO OLLO OLLO INTINSTALLATION CONTROL BOARD215032-3INSTALLATION STEUERKARTEVSEZIP.IUINSTALLATION CARTEVSEZIP.IU

+7(812)987-08-81

"Menù Installazione" Scheda 215032

Dopo la sostituzione o l'aggiornamento della scheda mediante Bootloader verrà visualizzato il **Menù Installazione**. Mediante il pulsante 1 (**ON/OFF**) è possibile scorrere le voci attivandole e/o variandole mediante i pulsanti 2 e 3 (selezione ciclo e **START**). L'elenco delle possibili voci visualizzabili è il seguente:

Interfaccia LED	Display LCD		
[5	Software Key	Inserire il "codice software" riportato sul pannello componenti elettrici della macchina	
PR	Analog Tank Press. Calibr.	Calibrazione pressostato analogico: premere il pulsante 3 (START) fino alla visualizzazione della dicitura "yes" o "y" (*optional)	
	Analog Tank Press. Cal. Value	Visualizza il valore di calibrazione del pressostato analogico (*optional)	
	Analog Tank Press. Level Value	Visualizza in mm il valore misurato dal pressostato analogico (*optional)	
	Analog Tank Press. Voltage Value	Visualizza la tensione rilevata dal pressostato analogico (*optional)	
50	Water Softener	Attivazione addolcitore automatico integrato (*optional)	
ďP	Drain Pump	Attivazione pompa scarico (*optional)	
ΡH	Preheating	Attivazione funzione di riscaldamento rapido.	
50	Steam Condens.	Attivazione condensa vapori (*optional)	
L'elenco varia secondo la tipologia di macchina.			

Per uscire dal menù mantenere premuto per 5 secondi il pulsante 1 (ON/OFF).

E' possibile accedere nuovamente al Menù Installazione premendo contemporaneamente i pulsanti 2 e

3 (selezione ciclo e **START**) per 5 secondi e introducendo la chiave **CH 35** (pulsanti **2** e **3** per variare il parametro, **1** per confermare).

PER LE MACCHINE CON DISPLEY LCD POTREBBE ESSERE NECESSARIO AGGIORNATRE IL FIRMWARE DELLA PULSANTIERA.

INSTALLAZIONE SCHEDA DI CONTROLLO OLLO OLLO INTIINSTALLATION CONTROL BOARD215032-3INSTALLATION STEUERKARTEVSEZIP.IUINSTALLATION CARTE215032-4

+7(812)987-08-81

"Installation Menu" Board 215032

After replacing or updating the board using Bootloader, the **Installation Menu** will be displayed. Using button **1** (**ON/OFF**) scroll through the headings and enable and/or edit them using buttons **2** and **3** (cycle selection and **START**). The list of possible headings that can be viewed is:

LED interface	LCD Display			
[5	Software Key	Enter the "software code" given on the electrical components panel on the machine		
Ŗ	Analog Tank Press. Calibr.	Analogue pressure switch calibration: press button 3 (START) until "yes" or "y" (*optional) is displayed		
	Analog Tank Press. Cal. Value	Shows the value of the analogue pressure switch calibration (*optional)		
	Analog Tank Press. Level Value	Shows in mm the value measured by the analogue pressure switch (*optional)		
	Analog Tank Press. Voltage Value	Shows the voltage of the analogue pressure switch (*optional)		
50	Water Softener	Enable incorporated automatic water softener (*optional)		
ď₽	Drain Pump	Enable drain pump (*optional)		
ΡH	Preheating	Enable rapid heating function.		
56	Steam Condens.	Enable steam condenser (*optional)		
The list varie	The list varies from machine to machine.			

To exit the menu, hold down button 1 (ON/OFF) for 5 seconds.

You can access the **Installation Menu** again by pressing buttons **2** and **3** (cycle selection and **START**) together for 5 seconds and entering the code **CH 35** (buttons **2** and **3** to edit the parameter, **1** to confirm). FOR MACHINES WITH LCD DISPLAY, THE PUSHBUTTON PANEL FIRMWARE MAY NEED TO BE UPDATED.

INSTALLAZIONE SCHEDA DI CONTROLLO OLLO OLLO ULT INSTALLATION CONTROL BOARD INSTALLATION STEUERKARTE INSTALLATION CARTE INSTALLATION CARTE

+7(812)987-08-81

"Installationsmenü" Steuerkarte 215032

Nach dem Austausch bzw. der Aktualisierung der Steuerkarte mit dem Bootloader wird das **Installationsmenü** eingeblendet. Mit der Taste 1 (**ON/OFF**) können Sie die Menüpunkte abrollen und sie mit den Tasten 2 und 3 (Programmwahl und **START**) aktivieren und/oder ändern. Folgende Optionen können eingeblendet werden:

LED- Schnittstelle	LCD- Display		
[5	Software Key	Geben Sie den " Software-Code " ein, der auf dem Paneel der elektrischen Gerätekomponenten wiedergegeben ist.	
PR	Analog Tank Press. Calibr.	Kalibrierung des analogen Druckschalters: Drücken Sie die Taste 3 (START), bis "yes" oder "y" (*optional) eingeblendet wird.	
	Analog Tank Press. Cal. Value	Anzeige des Kalibrierwertes des analogen Druckschalters (* optional)	
	Analog Tank Press. Level Value	Anzeige in mm des vom analogen Druckschalter gemessenen Wertes (* optional)	
	Analog Tank Press. Voltage Value	Anzeige der vom analogen Druckschalter erfassten Spannung (* optional)	
50	WaterSoftener	Aktivierung des eingebauten automatischen Enthärters (* optional)	
ď٢	Drain Pump	Aktivierung der Ablaufpumpe (* optional)	
PH	Preheating	Aktivierung der schnellen Vorheizfunktion.	
56	SteamCondens.	Aktivierung Dampfkondensation (* optional)	
Das Verzeichnis variiert abhängig vom Gerätetyp.			

Zum Verlassen des Menüs die Taste 1 (ON/OFF) 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Um wieder das Installationsmenü anzuzeigen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten 2 und 3

(Programmwahl und START) für 5 Sekunden. Geben Sie den Schlüssel CH 35 ein (Tasten 2 und 3 -

Parameteränderungen, 1 - Bestätigen).

BEI GERÄTEN MIT LCD-DISPLAY MUSS MÖGLICHERWEISE DIE FIRMWARE DER BEDIENBLENDE AKTUALISIERT WERDEN.

INSTALLAZIONE SCHEDA DI CONTROLLO OLLO OLLO ULT INSTALLATION CONTROL BOARD INSTALLATION STEUERKARTE INSTALLATION CARTE INSTALLATION CARTE

+7(812)987-08-81

"Menu Installation" Carte 215032

Après le remplacement ou la mise à jour de la carte moyennant le chargeur d'amorçage (bootloader), le **menu Installation** apparaîtra alors. Le bouton **1(ON/OFF)** permet de faire défiler les options et de les activer ou de les modifier avec les boutons **2** et **3** (sélection cycle et **START**). Voici la liste des options possibles qui peuvent être visualisées :

Interface LED	Afficheur LCD		
[5	Software Key	Saisir la " référence logiciel " inscrite sur le panneau des composants électriques du lave-vaisselle	
PR	Analog Tank Press. Calibr.	Calibration du pressostat analogique : appuyer sur le bouton 3 (START) jusqu'à l'affichage de "yes" ou "y" (*option)	
	Analog Tank Press. Cal. Value	Affiche la valeur de calibration du pressostat analogique (*option)	
	Analog Tank Press. Level Value	Affiche en mm la valeur mesurée par le pressostat analogique (*option)	
	Analog Tank Press. Voltage Value	Affiche la tension relevée par le pressostat analogique (*option)	
50	Water Softener	Activation de l'adoucisseur automatique intégré (*option)	
dΡ	Drain Pump	Activation de la pompe de vidange (*option)	
PΗ	Preheating	Activation de la fonction de chauffage rapide.	
56	SteamCondens.	Activation de la condensation des vapeurs (*option)	
La liste varie suivant le type de lave-vaisselle.			

Pour quitter le menu, appuyer sur le bouton 1(ON/OFF) et garder le doigt dessus pendant 5 secondes. Il est possible d'accéder à nouveau au **menu Installation** en appuyant simultanément sur les boutons 2 et 3 (sélection cycle et **START**) pendant 5 secondes et en introduisant la clé **CH 35** (boutons 2 et 3 pour modifier le paramètre et bouton 1 pour confirmer).

LA MISE À JOUR DU FIRMWARE DU BANDEAU DE COMMANDE POURRAIT ÊTRE NÉCESSAIRE POUR LES LAVE-VAISSELLE AVEC AFFICHEUR LCD