Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

RESERVEDELSMANUAL
SPARE PART MANUAL
ERSATZTEILMANUAL

RN10 VL-2

Gyldig fra maskinnummer:
Valid from machine number:
Gültig ab Maschinennummer:

1004000

072011 ORDER NO.: 00240_VL2 DK-GB-D

A/S Wodschow & Co.

Industrisvinget 6
DK-2605 Brøndby

Denmark

Phone: +45 43 44 22 88
Telefax: +45 43 43 12 80
info@wodschow.dk
www.bearvarimixer.com

INDHOLDSFORTEGNELSE CONTENTS INHALT

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

TRANSMISSION	TRANSMISSION	TRANSMISSION 3
RØREHOVED	PLANETARY HEAD	RÜHRKOPF 4
HJÆLPETRÆK	ATTACHMENT DRIVE	ANSCHLUSSGETRIEBE 6
STATIV	MACHINE COLUMN	MASCHINENSTÄNDER 8
SIKKERHEDSSKÆRM	SAFETY GUARD	SCHUTZSCHIRM 10
LØFTESYSTEMER	LIFTING SYSTEM	HUBSYSTEM 12
ELEKTRISKE KOMPONENTER	ELECTRIC COMPONENTS	ELEKTRISCHE KOMPONENTEN 14
KEDLER OG RØREVÆRKTØJ	BOWLS AND MIXING TOOLS	KESSEL UND RÜHRWERKZEUGE 16
KABLINGSDIAGRAM	CABLE DIAGRAM	KABELLAGEPLAN 18
ELDIAGRAM	WIRING DIAGRAM	SCHALTPLAN 19

Der tages forbehold for konstruktionsændringer

BESTILLING AF RESERVEDELE:

Salg af reservedele til vore maskiner varetages af vor **reservedelsafdeling**. Ved bestilling af reservedele skal følgende oplysninger gives:

1. **Maskinens type**
2. **Maskinens nummer**
3. **Reservedelens bestillingsnummer. (Order no.)**
4. **Eventuel forsendelsesmetode**

Mangler en af ovenstående oplysninger, vil det være en fordel at kontakte vor **reservedelsafdeling**, før ordren afgives, idet vi så kan være behjælpelig med at finde det korrekte reservedelsnummer **(order no.)** på reservedelen.

Enkelte reservedele sælges ikke alene, i disse tilfælde står der ved positionsnummeret en henvisning til det samlingsnummer der skal bruges ved bestilling. Samlingsnumre er afbildet på de relevante sider

Returnering af reservedele kan kun ske efter forudgående aftale med **A/S WODSCHOW & CO.**

All rights reserved for changes in construction

ORDERING OF SPARE PARTS:

Sale of spare parts for our mixers is attended by our **spare part department.** When ordering spare parts, the following information must be given:

1. **Type of machine**
2. **Number of the machine**
3. **Article number of the spare part in question. (Order no.)**
4. **Method of conveyance**

If one of the above pieces of information is missing, please contact our **spare part department** before pla-cing the order, as then we can assist you in finding the correct article number **(order no.)** of the spare part in question.

A few spare spare parts are not sold alone, in such cases reference is made at the pos.number to the assembly number to be used for ordering. The assembley numbers are shown on the relevant pages.

Returning of spare parts is only allowed when agreed with **A/S WODSCHOW & CO.**

Konstruktionsänderungen vorbehalten

BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN:

Verkauf von Ersatzteilen für unsere Maschinen wird von unserer **Ersatzteilabteilung** wahrgenommen. Bei Bestellung von Ersatzteilen, geben Sie bitte folgende Auskünfte:

1. **Maschinenmodell**
2. **Nummer der Maschine**
3. **Bestellnummer des Ersatzteiles. (Order no.)**
4. **Evt. Versandart**

Falls eine der obenerwähnten Auskünfte fehlt, setzen Sie sich bitte vor Bestellung mit unserer **Ersatzteil-abteilung** in Verbindung, da wir Ihnen dann behilflich sein können, die korrekte Ersatzteilnummer **(order no.)** zu finden.

Einzelne Ersatzteile werden nicht allein verkauft. In diesen Fällen gibt es bei der Pos.Nummer einen Hinweis auf die Sammlungsnummer, die bei Bestellung verwendbar ist. Die Sammlungsnummern sind auf den relevanten Seiten gezeigt.

Zurücksendung von Ersatzteilen nur nach vorausgehender Vereinbarung mit **A/S WODSCHOW & CO.**

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Fig no.	Order no.	Beskrivelse	Description	Beschreibung
1.	CR10-128	Remhjul 12J45	pulley12J45	Riemenscheibe12J45
2.	CR10-129	Remhjul 12J125	pulley12J125	Riemenscheibe12J125
3.	CR10-61	Motor plade	Base for motor	Traverse für Motor
4.	CR10-85	Motor CR10 VL2	Motor CR10 VL2	Motor CR10 VL2
5.	CR10-90	Poly-V Rem TL 80-5M-15 1108 F	Poly-V Rem TL 80-5M-15 1108 F	Poly-V Riemen TL 80-5M-15 1108 F
6.	STA2004	Pasfeder 6x6x27 AB	Key 6x6x27 AB	Feder 6x6x27 AB
7.	STA3407	Sikringsring A 19	circlip A 19	sprengring A 19
8.	STA5622	cyl.skr.m.i.6kt M6X20	Screw M6x20	Schraube M6x20
9.	STA5813	Møtrik M5 elforz	Nut M5	Mutter M5
10.	STA6007	RF-skive M5	Washer M5	Scheibe M5
11.	STA6008	RF-skive M6 * 4 x 12	Washer M6 * 4 x 12	Scheibe M6 * 4 x 12
12.	CR10-210	Motor gummi dæmper	Motor rubber softner	Motor Gummi Dämpfer

CR10-85M ... Motor samlet CR10 VL2 ..... Motor mounted CR10 VL2 ..... Motor montiert CR10 VL2



RØREHOVEDE PLANETARY HEAD RÜHRKOPF

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Fig no.	Order no.	Beskrivelse	Description	Beschreibung
1.	01016.1	Kronhjul	Crown wheel	Kronrad
2.	01017-	Planethjul	planet wheel	Planetenrad
3.	01024-	Tandkrans	gear wheel rim	Zahnkranz
4.	01029-	afstandsring	spacer ring	Abstandring
5.	01217.1	Støtteskive	support washer	Stuetzscheibe
6.	42CR10-105	Bajonet holder	Bayonet holder	Bajonettfassung
7.	6005 2RS	Leje 6005 2RS	bearing 6005 2RS	Lager 6005 2RS
8.	6006 2RS	Leje 6006 2RS.1-C3	bearing 6006 2RS.1-C3	Lager 6006 2RS.1-C3
9.	CR10-2.1	Rørehoved forberedt f. skraber	Planetary head prep.f. scraper	Rührkopf vorber. f. Abstreifer
10.	CR10-3	Hovedleje bearbejdet	Main bearing machined	Hauptlager bearbeitet
11.	CR10-22.67	Bolt for hovedleje	bolt for main bearing	Bolzen für Hauptlager
12.	CR10-33.2	Bajonet aksel monteret	Bayonet shaft mounted	Bajonettwelle montiert
13.	CR10-30M	Hovedaksel monteret	Main schaft mounted	Hauptwelle montiert
14.	HK2216	Nåleleje HK2216	needle bearing HK2216	nadellager HK2216
15.	HK3516	Nåleleje HK 3516	needle bearing HK 3516	nadellager HK 3516
16.	R40-108R	Olietætningsring G30x37x4	Oilseal G30x37x4	Öldichtungsring G30x37x4
17.	STA3410	Sikringsring A 25	circlip A 25	Sprengring A 25
18.	STA3413	Sikringsring A 18	circlip A 18	Sprengring A 18
19.	STA3512	Sikringsring J 47x1.75	circlip J 47x1.75	Sprengring J 47x1.75
20.	STA5654	Tapskrue M6x16.	Screw M6x16	Scraube M6x16
21.	STA5669	pasbolt M5x12	Fitted bolt M5x12	Passbolzen M5x12
22.	STA5720	Cylinderskrue M5x8 DIN7984	Screw M5x8 DIN7984	Scraube M5x8 DIN7984
23.	STA5838	Topmøtrik M5	top nut M5	mutter M5
24.	STA6007	Skive M5	washer M5	scheibe M5
25.	STA6451	Kærvstift KS4 ø5x10	groov pin KS4 ø5x10	kerbstift KS4 ø5x10

CR10-2.1M .... Rørehoved forber. f. skraber, mont. .... Planetary head prep.f. scraper, mount..... Rührkopf vorber. f. Abstreifer, mont.
CR10-2.1Z ..... rørehoved med leje monteret..... planetary head with bearing mounted ..... Rührkopf mit Lager montiert.
CR10-3M ..... Hovedleje monteret..... Main bearing mounted ..... Hauptlager montiert



CR10-2.1M



CR10-2,1Z



CR10-3M

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



HJÆLPETRÆK ATTACHMENT DRIVE ANSCHLUSSGETRIEBE

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Fig no.	Order no.	Beskrivelse	Description	Beschreibung
1.	CR10-211	Pakning for hjælpetræk	Gasket for attachment drive	Dichtung für Anschlussgetriebe
2.	CR10-215	Dæksel til hjælpetræk - 5L	cover for Attachment drive - 5L	Schutzdeckel für Anschlussgetriebe - 5L
3.	CR10-215.1	Dæksel til hjælpetræk - 10L	cover for Attachment drive - 10L	Schutzdeckel für Anschlussgetriebe - 10L
4.	STA5563	Fingerskrue M6 x 16	finger screw M6 x 16	Fingerschraube M6 x 16

CR10-8M	**Hjælpetræk monteret 10L**	**Attachment drive mounted 10L**	**Anschlussgetriebe montiert 10L**
CR10-8.1M	**Hjælpetræk monteret - 5L**	**Attachment drive mounted 5L**	**Anschlussgetriebe montiert 5L**

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81





STATIV MACHINE COLUMN MASCHINENSTÄNDER

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Fig no.		Order no.	Beskrivelse	Description	Beschreibung
1.		AR005-418-00001	Sikring Træg 5 Amp	fuse slow 5A	Sicherung träge 5A
2.		CR10-21.1	Låg	topcover	deckel
3.		CR10-22.13	Ramme	Frame	Rahmen
4.	*	CR10-22.17R	Bagplade	Back plate	Hinterboden
5.		CR10-22.30	Tårn	Column	Ständer
6.		CR10-22.35	Bundplade	Base plate	bodenplatte
7.		CR10-22.77	Gear plade	Plate for gear	Getriebeplatte
8.		CR10-25.1M	Fod venstre monteret	Left foot mounted	Fuss links montiert
9.		CR10-25.2M	Fod højre monteret	Right foot mounted	Fuss rechts montiert
10.		CR10-43	Holder for kedel	holder for bowl	Kesselhalter
11.		CR10-43.1	Pakning for kedelholder	Gasket for holder for bowl	Dichtung für Kesselhalter
12.		CR10-207	Pakning for tårn	Gasket for column	Dichtung für ständer
13.		CR10-218	Gummifod	rubberpad	gummifuss
14.		CR10-302	Stag	Tie rod	Stag
15.		CR10-310	Fjeder til dækplade	retaining spring f/plate	deckplattenklemme
16.		STA5080	Maskinskrue M6x10	Screw M6x10	Scraube M6x10
17.		STA5237	Pladeskrue	selftapping screw	Schneidschraube
18.		STA5622	Cylinderskrue M6x20	Screw M6x20	Scraube M6x20
19.		STA5686	Skrue M8x25 A2	Screw M8x25 A2	Scraube M8x25 A2
20.		STA5317	Cylinderskrue M5 x 10	Screw M5 x 10	Scraube M5 x 10
21.		STA6007	skive M5	washer 5mm	Scheibe 5mm
22.		STA6008	skive M6 * 4 x 12	washer M6 * 4 x 12	Scheibe M6 * 4 x 12
23.		STA7210	El-brønd 1F nul+jord - TIL 5L	Cable plug 1F neutral+earth	Kabelstecker 1F neutral+erde
24.		24CR10-2	Gulvstativ	Floor stand	Untergestell
25.		24CR10-9	Afsætningsplade for gulvstativ	Storage leaf for floor stand	Absatzplatte für Untergestell
26.		24CR10-9.3	Udtræksplade for gulvstativ	Extension leaf for floor stand	Ausziehplatte für Untergestell
27.		24CR10-18	Gummifod til gulvstativ	rubberpad for floor stand	Gummifuss für Untergestell
28.		24CR10-19	3 mm gummifod	Rubberpad 3 mm	Gummifuss 3 mm
29.		24CR10-20	6 mm gummifod	Rubberpad 6 mm	Gummifuss 6 mm
30.		STA5088	Maskinskrue 8x16mm	Screw 8x16mm	Scraube 8x16mm
31.		STA5622	cyl.skr.m.i.6kt M6X20	Screw M6x20	Schraube M6x20
32.		STA5618	Skrue M6x20	Screw M6x20	Scraube M6x20
33.		STA5818	Møtrik M8	Nut M8	Mutter M8
34.		STA5713	Cylinderskrue M4x25 mm	Screw M4x25mm	Scraube M4x25mm
35.		CR10-291	Bagplade til overdel	Back plate for top part	Hinterboden für Oberteil
36.		STA6086	Sikringsskive ø8mm	Washer ø8mm	Scheibe ø8mm

*** Sælges kun som CR10-22.17M.....Bagplade monteret**
Sold only as CR10-22.17M .....Back plate mounted
Nur verkauft vie CR10-22.17M .....Hinterboden montiert







STATIV MACHINE COLUMN MASCHINENSTÄNDER

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



SIKKERHEDSSKÆRM — SAFETY GUARD — SCHUTZSCHIRM

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Fig no.	Order no.	Beskrivelse	Description	Beschreibung
1.	56CR10-13	Beslag til sikkerhedsskærm	fitting for safety guard	Halter für Schutzschirm
2.	56CR10-21	Sikkerhedsskærm fast gitter	safety guard, grid complete	Schutzschirm, gitter komplet
3.	56G20-280	Ifyldningsbakke til gitter	Filling skid	Zugebeschale
4.	56SN20-22.1	Kamskive	cam disk	Kurvescheibe
5.	56SN20-23	Låseskive	lock disk	Sicherungsscheibe
6.	56SN20-30	Microswitch	microswitch	mikroschalter
7.	STA5125	Kærvskr. chj M3x16mm	screw M3x16	scraube M3x16
8.	STA5665	Stopskrue indv.6kt. M4X10	Pointed screw M4X10	Reitstockscraube M4X10
9.	STA5684	Skrue M3	screw M3	scraube M3
10.	STA5817	Møtrik M3	Nut M3	Mutter M3
11.	STA5606	Stopskrue indv.6kt. M6X12	Pointed screw M6X1	Reitstockscraube M6X12

14010-1001	**Gitterskærm komplet**	**Safety guard, grid complete.**	**Schutzschirm, gitter komplet**
56CR10-21M	**Gitterskærm med micro**	**Safety guard, grid w. microsch.**	**Schutzschirm, gitter mit Mikroschalter**



14010-1001



56CR10-21M

SIKKERHEDSSKÆRM SAFETY GUARD SCHUTZSCHIRM

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Fig no.	Order no.	Beskrivelse	Description	Beschreibung
1.	*	**56SN20-30..... Microswitch**	**microswitch**	**mikroschalter**
2.		CR10-131.1M .... Håndtag monteret med kugle	Handle	Handgriff
3.		CR10-23.1 ..... Kedelbøjle, rustfri	bowl arm, stainless steel	Kesselarm, rostfrei
4.		CR10-304 ..... Dækplade	coverplate	Deckplatte
5.		CR10-306.1 ..... Dæksel	cover	Schutzdeckel
6.		CR10-306.2 ..... Speciel feder	key	Feder
7.	*	**CR10-53 ..... CE-micro beslag**	**fitting for CE micro switch**	**Beschlag für CE-Mikroschalter**
8.		CR10-62 ..... Aksel for løftehåndtag	shaft for lifting handle	Welle für Hubhandgriff
9.		CR10-62.12 ..... Dækprop	plug button	deckpfropfen
10.	**	**CR10-63M ..... Krumtap arm**	**crank with circular webs**	**Kurbelarm**
11.	**	**CR10-65M ..... Samlingsplade med bøsninger...**	**Join plate**	**Verbindungsplatte**
12.	**	**CR10-68 ..... Bøjleaksel**	**Bowl arm guide rod**	**Bügelwelle**
13.	**	**CR10-83 ..... Løfteaksel**	**Lifting shaft**	**Hubwelle**
14.		STA2005 ..... Pasfeder A 5x5x12	key A 5x5x12	Feder A 5x5x12
15.		STA3401 ..... Seegerring ø8x0,8mm, DIN471	circlip ø8x0,8mm, DIN471	Seegering ø8x0,8mm, DIN471
16.		STA3413 ..... Seegerring ø18x1,2mm, DIN471	circlip ø18x1,2mm, DIN471	Seegering ø18x1,2mm, DIN471
17.		STA3504 ..... Låsering for aksel ø15 DIN6799	lock ring for shaft ø15 DIN6799	Schließring für Welle ø15 DIN6799
18.		STA3581 ..... Sikringsring ø12, type 863	circlip ø12, type 863	Seegering ø12, type 863
19.		STA5251 ..... pladeskrue 2.9x16.0 din 7981	Screw 2.9x16.0 din 7981	Scraube 2.9x16.0 din 7981
20.		STA5317 ..... Sætskrue, syrefast M5X10	screw, acid-proof M5X10	Scraube, säurefest M5X10
21.		STA5721 ..... Skrue M5x30 DIN912	Screw M5x30 DIN912	Scraube M5x30 DIN912
22.		STA6001 ..... Nylonskive ø17x8.4x1.6mm	nylon washer ø17x8.4x1.6mm	nylonscheibe ø17x8.4x1.6mm
23.		STA6091 ..... Tallerkenfjeder ø35,5x18,3x0,9	Disk spring ø35,5x18,3x0,9	Scheibefeder ø35,5x18,3x0,9
24.		STA6205 ..... Fjedersplit E 2.5mm	cutterpin E 2.5mm	federsplint E 2.5mm

*** Sælges kun som CR10-53M.....Microbeslag monteret**
Sold only as CR10-53M .....fitting for microswitch, mounted
Nur verkauft vie CR10-53M .....Beschlag für Mikroschalter, montiert

**** Sælges kun som CR10-68M.....Kedelløft monteret**
Sold only as CR10-68M .....Bowl lift mounted
Nur verkauft vie CR10-68M .....Kesselanheben montiert



CR10-53M



CR10-68M

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



ELEKTRISKE KOMPONENTER — ELECTRIC COMPONENTS — ELEKTRISCHE KOMPONENTEN

Запобіжепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Fig no.		Order no.	Beskrivelse	Description	Beschreibung
1.	*	**CR10-149.5**	**Frontfolie**	**Front foil**	**Frontfolie**
2.	*	**CR10-149.7**	**Frontfolie, hjælpetræk**	**Front foil, attachment drive**	**Frontfolie, Anschlussgetriebe**
3.		CR10-174.11	Nødstop	emergency stop compl.	notstopp kompl.
4.	**	**CR10-430/430.1**	**Trafo CR10 380-440 V / 110-120V**	**Trafo CR10 380-440 V / 110-120V**	**Trafo CR10 380-440 V / 110-120V**
5.	*	**CR10-501**	**Display print VL2 CR10**	**Display print VL2 CR10**	**Leiterplatte Darstellung VL2 CR10**
6.	*	**CR10-553**	**Dækkasse, display print VL2**	**cover box, display print VL2**	**Deckkasten, Leiterplatte Darstellung VL2**
7.		CR10-558M	Dækkasse monteret med beslag	cover box with fitting	Deckkasten mit Halter
8.		CR10-601	Frekvensomformer CR10	frequency converter	Frequenzumformer
9.	*	**CR10-650.20**	**Frontpanel**	**front panel**	**Fronttafel**
10.		CR10-650.21	Bredt mont.beslag til frontpanel	Broad mounting fittings, front panel	Breiter Mont.beschlag, Fronttafel
11.		CR10-650.22	Smalt mont.beslag til frontpanel	Narros mounting fittings, front panel	Schmaler Mont.beschlag, Fronttafel
12.		RN20-551	Pakning for dækkasse	Gasket for cover box	Dictung für Deckkasten
13.		STA5232	Skrue M4x8	Screw M4x8	Scraube M4x8
14.		STA5253	Selvskærende skrue M3,5x25	Screw M3,5x25	Scraube M3,5x25
15.		STA5359	Sætskrue, syrefast M4X8	screw, acid-proof M4X8	Scraube, säurefest M4X8
16.		STA5713	Skrue M4x25	Screw M4x25	Scraube M4x25
17.		STA5714	Skrue M4x30	Screw M4x30	Scraube M4x30
18.		STA5717	Skrue M4x45	Screw M4x45	Scraube M4x45
19.		STA5805	Kontramøtrik M4	Nut M4	Mutter M4
20.		STA5816	Møtrik M4	Nut M4	Mutter M4

CR10-552M ..... Frekvensomformer monteret ..... frequency converter mounted ..... Frequenzumformer montiert

* **Sælges kun som CR10-501M / CR10-501.1M ..... Frontpanel, ikke hjælpetræk / Frontpanel, hjælpetræk**
Sold only as CR10-501M / CR10-501.1M ..... Front panel, no attachment drive / Front panel, attachment drive
Nur verkauft vie CR10-501M / CR10-501.1M ..... Fronttafel, kein Anschlussgetriebe / Fronttafel, Anschlussgetriebe

** **Kun ved 380-440 V / 110-120V ..... only for 380-440 V / 110-120V ..... Nur für 380-440 V / 110-120V**



CR10-552M



CR10-501M



CR10-501.1M

ELEKTRISKE KOMPONENTER | **ELECTRIC COMPONENTS** | **ELEKTRISCHE KOMPONENTEN**

ЭлектроОбщепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81





KEDLER OG RØREVÆRKTØJ / BOWLS AND MIXING TOOLS / KESSEL UND RÜHRWERKZEUGE

Эмп 06цепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Fig no.	Order no.	Beskrivelse	Description	Beschreibung
1.	01078	10L Kedel rustfri	10L bowl stainless steel	10L Kessel, rostfrei Stahl
2.	CR10-78M	10L Krog rustfri	10L hook, stainless steel	10L Kneter, rostfrei Stahl
3.	CR10-27M	10L Spartel rustfri	10L flat beater stainless steel	10L Ruehrer, rostfrei Stahl
4.	CR10-28M	10L ris Standard rustfri	10L whip stainless steel	10L Besen, rostfrei Stahl
5.	42CR10-202	10L Skraber rustfri med nylonblad	10L scraber s.s. with nylon blade	10L Abstreifer rostfr. St. mit Nylonschiene
6.	CR10-200	10L skraber rustfri	10L scraper , stainless steel	10L Abstreifer, rostfrei Stahl
7.	42CR10-204	10L skraberblad nylon	10L scraber blade, nylon	10L Abstreiferschiene, Nylon
8.	48R20Z	Ophæng for røreværktøj	Rack for mixing tools	Leiste für Rührwerkzeuge

KEDLER OG RØREVÆRKTØJ | **BOWLS AND MIXING TOOLS** | **KESSEL UND RÜHRWERKZEUGE**

ЗипОбщепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



1

2



3



4



5



6



7



8

KABLINGSDIAGRAM CABLE DIAGRAM KABELLAGEPLAN

Зип Общепит
vseozip.ru
+7 (812) 987-08-81



ELDIAGRAM **WIRING DIAGRAM** **SCHALTPLAN**

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-03-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81