


SPARE PART LIST / ESPLORO SP42MA

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



SPARE PART LIST / ESPLOSO SP42MA

REF.	CODE CODICE	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	
1		Dough ball roller	Scivolo pallina	
2		Frame	Carcassa	
3		Main switch	Interruttore	
4		Belt	Cinghia	
5		Puleggia a due gole	Two groove pulley	
6		Motore 230/1N/50Hz	Motor 230/1N/50Hz	
7		Carter posteriore	Back casing	
8		Supporto motore	Support motor	
9		Rinforzo	Support	
10		Puleggia ad una gola	One groove pulley	
11		Piede	Base	
12		Distanziale scivolo	Chute distance piece	
13		Piede	Base	
14		Protezione	Safety device	
15		Molle raschia pasta	Soft pasta scraper	
16		Blocco	Block	
17		Rullo interno	Internal roller	
18		Rullo esterno	External roller	
19		Raschia pasta esterno	Outer pasta scraper	
20		Raschia pasta interno	Internal pasta scraper	
21		Asta di protezione	Protection bar	
22		Albero esterno	External shaft	
23		Kit crociera contro crociera	Spider counterspider kit	
24		Ingranaggio esterno	External gear	
25		Cuscinetto 6200	Bearing 6200	
26		Tappo chiusura	Stopper	
27		Vite senza fine	Worm screw	
28		Regolatore	Regulator	
29		Cuscinetto 6202	Bearing 6202	
30		Blocco	Block	
31		Ingranaggio interno	Internal gear	
32		Albero interno	Internal shaft	
A		Blocco completo	Block, assembly	