

+7(812)987-08-81



Artic./Item

Descrizione/Description

613014

CUCINA GAS 6 FUOCHI CON FORNO GAS GN2/1
6 BURNERS GAS RANGE WITH GN2/1 GAS OVEN

Cons./Recom.	Pos./Posit.	Ricambio/Replacement		
	00304000	RC00304000	MORSETTO EQUIPOTENZIALE COMPLETO	EQUIPOTENTIAL
*	01072000	RC01072000	CAVETTO PER ACCENDITORE FORNO L7	OVEN LIGHT
	01900000	RC01900000	ANELLO CAPPuccio PIEZO	PIEZO IGNITER
	01	RC01052000	CAMINO 1050 L7	FLUE 1050 L7
	03	RC01180000	CRUSCOTTO PF105GG7	CONTROL PANEL
	04	RC01145000	BACINELLA CASSETTO PCG	REMOVABLE BURNER
	06	RC01887000	MANOPOLA GAS NERA	GAS BLACK KNOB
	06	RC02074000	MANOPOLA GAS GRIGIA	GREY KNOB
*	07	RC00118000	TERMOCOPPIA M9X1 L600	TERMOCOUPLE
	08	RC01140000	GRUPPO PILOTA	TOP BURNER
*	09	RC05001400	RUBINETTO GAS	GAS COCK
*	10	RC01149000	SPARTIFIAMMA BRUCIATORE 9KW	BURNER COVER
	11	RC01146000	CORPO BRUCIATORE 7,2KW	BURNER 7.2KW
	12	RC01137000	VENTURI BRUCIATORE 7.2KW	VENTURI BURNER
*	13	RC01151000	SPARTIFIAMMA BRUCIATORE 3,3KW	BURNER COVER
	14	RC01148000	CORPO BRUCIATORE 3,3KW	BURNER 3.3KW
	15	RC01138000	VENTURI BRUCIATORE 3.3KW	VENTURI BURNER
	16	RC01141000	BOCCOLA REGOLAZIONE ARIA D16	AIR REGULATOR
	17	RC01143000	BOCCOLA REGOLAZIONE ARIA D22	AIR REGULATOR
	18	RC01142000	BOCCOLA REGOLAZIONE ARIA D20	AIR REGULATOR
	19	RC01139000	VENTURI BRUCIATORE 4.5KW	VENTURI BURNER
	20	RC01147000	CORPO BRUCIATORE 4,5KW	BURNER KW4
*	21	RC01150000	SPARTIFIAMMA BRUCIATORE 5,5KW	BURNER COVER

L'azienda si riserva il diritto di apportare ulteriori aggiornamenti senza preavviso. / The data may be updated without prior notice.

Artic./Item

Descrizione/Description

613014

CUCINA GAS 6 FUOCHI CON FORNO GAS GN2/1
6 BURNERS GAS RANGE WITH GN2/1 GAS OVEN

Cons./Recom.	Pos./Posit.	Ricambio/Replacement		
	22	RC01144000	SUPPORTO PENTOLE L7	PAN GRID
	501	RC01134000	BRUCIATORE FORNO	OVEN BURNER
	504	RC01136000	FONDO FORNO ESTRAIBILE SMALTATO	EXTRACTABLE
	505	RC01069000	COPERCHIETTO D'ISPEZIONE FORNO L7	COVER
	506	RC01826000	GUARNIZIONE TESSILE PER FORNO GN	TEXTILE GASKET
	507	RC02028000	PORTA FORNO GN2/1 TECNO70	DOOR W/HANDLE
	508	RC02082000	MANIGLIA FORNO	OVEN HANDLE
	509	RC01064000	ZOCCOLO FORNO L7	OVEN SOCKET
	510	RC01068000	CERNIERA SX PORTA FORNO GN C/P.RULLINO	LEFT HINGE
*	512	RC00128000	ACCENDITORE PIEZO CON DADO	PIEZO IGNITER
*	512	RC01685000	CAPPUCCIO IN GOMMA PER PIEZO	GUMMY CAP
	513a	RC02058000	MANOPOLA FORNO GAS NERA	BLACK KNOB
	513b	RC02070000	MANOPOLA FORNO GAS GRIGIA	GREY KNOB
	515	RC01133000	RUBINETTO FORNO GAS	OVEN THERMOCOP
	516	RC01602000	PIEDE 1"3/4 H250	FOOT
	517	RC01067000	CERNIERA DX PORTA FORNO GN C/P.RULLINO	RIGHT HINGE
	518	RC01056000	PIOLINO SUPP.GRIGLIA FORNO EL.STATICO	HOOK
	519	RC01057000	SUPPORTO GRIGLIA FORNO EL.STATICO	OVEN TRAY
	520	RC00414000	PORTAUGELLO	NOZZLE HOLDER
*	522	RC01483000	TERMOCOPPIA L=1500 M8X1L11 A1	THERMOCOUPLE
*	524	RC00119000	PILOTA ACCENDITORE 3 VIE	PILOT IGNITER
*	526	RC00120000	CANDELETTA D'ACCENSIONE	SPARK PLUG

L'azienda si riserva il diritto di apportare ulteriori aggiornamenti senza preavviso. / The data may be updated without prior notice.