




L'ancien variateur n'est plus disponible, pour le remplacer, commander le **kit de mise à niveau V1**. Vous recevrez le nouveau variateur V2, le socle B2, la carte boutons C2, le support variateur 22, les vis et la notice.

Si vous avez déjà remplacé votre variateur par un nouveau, passez à la colonne 566.

Old variator is no longer available, to replace it, order the **upgrade kit V1**. You will receive the new variator V2, the base B2, the controls board C2, the variator support 22, the screws and the technical instruction.

If you have already changed your variator by a new one, use column 566.

Index PDF	Référence	Designation commerciale	Tarif
A1 S/N 479	503978	СИЛОВОЙ ШНУР	16.30 EUR
A2 S/N566	39978	[Spare parts translation not found]	24.60 EUR
B1 S/N 479	29584 59191	ЦОКОЛЬ В СБОРЕ	162.60 EUR
B2 S/N566	29620 59192	ЦОКОЛЬ	146.60 EUR
C1 S/N 479	117706S	[Spare parts translation not found]	За подробной информацией обращайтесь к нам
C2 S/N566	39977	[Spare parts translation not found]	За подробной информацией обращайтесь к нам
V1 S/N 479	39975	[Spare parts translation not found]	873.20 EUR
V2 S/N566	39972	[Spare parts translation not found]	663.50 EUR
1	27127	КУТТЕР:ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ	631.00 EUR
2	29341	КРЫШКА КУТТЕРА	119.40 EUR
3	117100S	[Spare parts translation not found]	31.10 EUR
4	27120	НОЖ (ГЛАДКИЙ)	163.00 EUR
5	117106S	[Spare parts translation not found]	659.70 EUR
6	39827	КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЕЙ КУТТЕРА	52.10 EUR
7	39474	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА	31.50 EUR
8	39829	ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	673.60 EUR
9	29586	МАГНИТКИЙ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	40.30 EUR
10	29336	ОПОРА ЧАШИ В СБОРЕ	26.60 EUR
11	39277	(К)ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	47.20 EUR
12	117703S	(К)ФИКСИРУЮЩИЙ ШТИФТ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ (X2)	3.10 EUR
14	29533	ОСНОВАНИЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ: КОМПЛЕКТ	19.60 EUR
15	39816	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	30.20 EUR

16	502171S	[Spare parts translation not found]	20.30 EUR
17	502170S	[Spare parts translation not found]	20.30 EUR
18	502169S	[Spare parts translation not found]	20.30 EUR
19	117073S	[Spare parts translation not found]	12.80 EUR
20	39202	ПОТЕНЦИОМЕТР	76.80 EUR
21	103905	ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ВАРИАТОРА	10.70 EUR
22	39973	[Spare parts translation not found]	24.80 EUR
23	117705S	[Spare parts translation not found]	17.40 EUR
24	27121	НОЖ С КРУПН.ЗУБЦАМИ	176.00 EUR
25	27351	НОЖ С МЕЛКИМИ ЗУБЦАМИ	176.00 EUR
26	39088	КОМПЛЕКТ ДЕРЖАТЕЛЬ САЛЬНИКА	103.20 EUR
27	501624S	[Spare parts translation not found]	11.20 EUR
28	27340	АКСЕССУАР ДЛЯ ОВОЩЕРЕЗКИ:КОМПЛЕКТ	767.00 EUR
29	39821	КРЫШКА ОВОЩЕРЕЗКИ	430.30 EUR
30	39824	КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ+ОСЬ	100.50 EUR
31	39704	ВЕДУЩАЯ ОСЬ: КОМПЛЕКТ	51.20 EUR
32	39826	КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ	158.20 EUR
33	100638S	[Spare parts translation not found]	2.90 EUR
34	39701	ТОЛКАТЕЛЬ: КОМПЛЕКТ	130.90 EUR
35	117452S	[Spare parts translation not found]	8.30 EUR
36	118324S	[Spare parts translation not found]	10.70 EUR
37	39705	ВТУЛКА С БУРТИКОМ: КОМПЛЕКТ	10.30 EUR
38	39823	ЧАША+ТОЛКАТЕЛЬ В СБОРЕ	236.10 EUR
39	29501	КРЕПЛЕНИЕ: КОМПЛЕКТ	75.40 EUR
40	39820	ЧАША ОВОЩЕРЕЗКИ	522.20 EUR
41	102690S	ДИСК-СБРАСЫВАТЕЛЬ СЕРОГО ЦВЕТА	17.90 EUR
42	29058	ВТУЛКА С БУРТИКОМ: КОМПЛЕКТ	10.30 EUR

Page 3/3