

SERIE 909

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



CUCINE ELETTRICHE, 4 PIASTRE QUADRE, SU FORNO ELETTRICO
ELECTRIC RANGES, 4 SQUARE HOT PLATES, ON ELECTRIC OVEN
ELEKTROHERDE, 4 QUADRATISCHE KOCHPLATTEN,
MIT ELEKTROBACKOFEN



FOURNEAUX ELECTRIQUES, 4 PLAQUES CARREES, FOUR ELECTRIQUE



Pagina 1 di 8

(812)987-08-81

Section 4

Punti modificati e natura delle correzioni

[illegible]



ESPLOSI EXPLODED DRAWINGS
EXPLOSIONZEICHNUNGEN - VUE ECLATEE

Codice XES30905/G
Pagina 2 di 8

Verifica: Ufficio tecnico +7(812)987-08-81

Emissione: Ufficio tecnico Tormen

Approvazione: Direzione tecnica Deola

Copia controllata nr. _____

☒ Copia non controllata


Mod.: CCQ9046 / CE94EPQ

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

 GROUP EQUIPMENT	COD. XES30905/G	PAG. 3/8
da matricola - from serial Nr.	a matricola - to serial Nr.	



	COD.	REV.		DESCRIZIONE	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	0101169		C	Lampada 380V verde	Green signal lamp 380V	Kontrolleuchte grün 380V	Lampe vert 380V
2	0101399		C	Commutatore	Changeover switch	Wahlschalter	Commutateur
3	0101790			Manopola "S" per commutatore 0-6	Knob "S" for changeover switch 0-6	Knebel "S" für Wahlschalter 0-6	Manette "S" pour commutateur 0-6
3a	0101957			Manopola Ø65 per commutatore 0-6 completa di tappo	Knob Ø 65 for changeover switch 0-6 with insert	Knebel Ø 65 für Wahlschalter 0-6 mit Pfropfen	Manette Ø 65 pour commutateur 0-6 avec insert
4	0101255			Morsettiera	Junction block	Anchlußklemme	Serre-fils
5	0101476		C	Piastra elettrica quadra 4000W - 230V	Electric plate 4000W - 230V	Elektroplatte 4000W - 230V	Plaque électrique 4000W - 230V


Mod.: CCQ9046 / CE94EPQ

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

 GROUP KITCHENWARE EQUIPMENT	COD. XES30905/G	PAG. 5/8
da matricola - from serial Nr.	a matricola - to serial Nr.	



	COD.	REV.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	9203129		Suola forno elettrico	Electric oven base plate	Elektrobackofensohle	Sole du four électrique
2	0101505		C Resistenza forno 2500W 230V	Oven heating element 2500W 230V	Heizung, Backofen 2500W 230V	Résistance four 2500W 230V
3	0101375		C Termostato di sicurezza per forno elettrico	Electric oven safety thermostat	Sicherheitsthermostat, Backofen	Thermostat de sécurité pour le four
4	0101789		Manopola "S" per termostato 50°-310°C	Thermostat knob "S" 50°-310°C	Thermostatknobel "S" 50°-310°C	Manette thermostat "S" 50°-310°C
4a	0101956		Manopola Ø 65 per termostato 50°-310°C completa di tappo	Thermostat knob Ø 65 50°-310°C with insert	Thermostatknobel Ø 65 50°-310°C mit Pfropfen	Manette thermostat Ø 65 50°-310°C avec insert
5	0101379		C Interruttore ON/OFF forno elettrico	Electric oven ON/OFF switch	EIN-AUS - Schalter, Backofen	Interrupteur ON/OFF four
6	0101788		Manopola "S" per commutatore	Knob "S" for changeover switch	Knebel "S" für Wahlschalter	Manette "S" pour commutateur
6a	0101955		Manopola Ø 65 per commutatore completa di tappo	Knob Ø 65 for changeover switch with insert	Knebel Ø 65 für Wahlschalter mit Pfropfen	Manette Ø 65 pour commutateur avec insert
7	0101398		C Selettore resistenze del forno elettrico	Oven heating elements switch	Wahlschalter für Backofen-Heizungen	Sélecteur des résistances du four
8	0101378		Staffa EGO-617078	Bracket EGO-617078	Stütze EGO-617078	Etrier EGO-617078
9	0101384		C Termostato di funzionamento forno elettrico	Electric oven thermostat	Betriebsthermostat, Backofen	Thermostat de fonctionnement du four
10	0101259		Morsetto terminale S8WA1808	Terminal S8WA1808	Endklemme S8WA1808	Borne terminale S8WA1808
11	0101251		Morsetto unipolare (neutro) 10111BK11	Unipolar terminal (neutral) 10111BK11	Klemme einpolig (neutral) 10111BK11	Borne unipolaire (neutre) 10111BK11
12	0101252		Morsetto unipolare (terra) 8WA1734	Unipolar terminal (earth) 8WA1734	Klemme einpolig (erde) 8WA1734	Borne unipolaire (terre) 8WA1734
13	0101260		Morsetto tripolare (fase) 8WA1304	Three-pole terminal (phase) 8WA1304	Klemme dreipolig (phase) 8WA1304	Borne tripolaire (phase) 8WA1304
14	0101167		C Lampada spia arancione	Orange signal lamp	Kontrolleuchte orangefarbig	Voyant orange
15	0101169		C Lampada spia verde	Green signal lamp	Kontrolleuchte grün	Voyant vert


Mod.: CCQ9046 / CE94EPQ

Зип Ощепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

 GROUP KITCHEN EQUIPMENT	COD. XES30905/G	PAG. 7/8
da matricola - from serial Nr.	a matricola - to serial Nr.	



	COD.	REV.		DESCRIZIONE	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
1	0100343		C	Fermo per cerniera	Hinge cover	Scharnierhalter	Arrêt pour charnière
2	0100345		C	Cerniera sx	Left hinge	Scharnier Link	Charnière gauche
3	9303054			Griglia forno	Oven grid	Rost Ofenboden	Grille four
4	9303052			Supporto sx griglia forno	Oven left tray slides	Rostträger Link Ofenboden	Support grille gauche four
5	0101880			Suola forno anteriore	Oven (front) base plate	Vordere- Backofensohle	Sole four antérieur
6	0101879			Suola forno posteriore	Oven (rear) base plate	Hintere-Backofensohle	Sole four postérieur
7	9203158			Porta forno	Oven door	Ofentür	Porte four
7a	9204574			Porta forno cucine versione "1"	Oven door version 1	Ofentür Ausführung 1	Porte four version 1
8	0100346		C	Cerniera dx	Right hinge	Scharnier Recht	Charnière droite
9	9303053			Supporto dx griglia forno	Right oven tray slides	Rostträger Recht Ofenboden	Support grille gauche four
10	0100324			Assieme piedino da 2" H=165	Foot 2" H=165	Fuss 2" H=165	Pied 2" H=165