Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

HOOD TYPE MACHINE

ELECTROMECHANICAL SWITCHES

TYPE: HOOD 800 SP 3D GOGGLES (IMAX)

Accessories
DVGW
DETERGENT DISPENSER
SANITIZER DISPENSER

Spare parts manual



S/N: Valid from:02/2015 Rev.: X.X

COME USARE QUESTO CATALOGO / HOW TO USE THIS CATALOG / UTILISATION CATALOGUE

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Parti di ricambio **Spare Parts** **Catalogues pièces** **Piezas de recambis** **Ersatzteile**

INFORMAZIONI GENERALI

Questo catalogo serve per richiedere con esattezza le parti di ricambio

Nelle ordinazioni indicare:

1) il numero dei codici dei particolari seguito dalla descrizione e la quantità desiderata;

2) Il codice alfa-numerico presente nella seconda colonna della tabella ;

I disegni delle parti di ricambio sono solo indicativi e non rappresentano il pezzo in oggetto.

I dati contenuti in questo catalogo sono indicativi e possono essere soggetti a modifche senza impegno di preavviso.

GENERAL INFORMATION

The present spare parts order exactly the right spare parts

When ordering specify:

1) the part's code number followed by its description and quantity needed;

2) The alpha-numeric code is in the second column in the chart;

Spare parts drawings are general and do not represent the part.

The contents of this catalogue are general and can undergo changes without prior notice.

INFORMATIONS GENERALES

Ce catalogue permet de commander correctemente les pièces detachees

Les commandes doivent êetre passéees en indiquant:

1) le numero de code des pièces déctachéees suivi de leur description quantitè dèsirèee;

2) le code alphanumèrique dans la deuxieme colonne du tableau;

Les plans des pièces détachées sont fournis seulement à titre indicatif et ne représentent pas la pièce concernée.

Les données de ce catalogue sont citées seulement à titre indicatif et peuvent être l'objet de modifications sans avis préalable.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieser Ersatzteilkatalog dient zur genauen Angabe der Teile bei Ersatzteilbestellungen.

Bei Ersatzbestellung ist folgendes anzugeben:

1) Die Bestellnummer der Ersatzteile mit der entsprechenden Beschreibung genaue Menge;

2) Der alpha-numerischer Code auf der zweiten Reihe in dein Scluld;

Die Zeichnungen der Ersatzteile sind nur als Hinweise gedacht und stellen nicht das betroffene Teil dar.

Bei den im Katalog angeführten Daten handelt es sich um Anhaltsdaten, die jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden können.

INFORMACIONES GENERALES

El presente catálogo sirve para pedir con exactitud las partes de repuesto

En los pedidos se debe indicar:

1) el número de código de la parte y a continuación la descripción cantidad deseada;

2) El codigo alfanumerico presente en la segnada columna de la tabla;

Los diseños de las partes de recambio son solo indicativos y no representan la pieza en cuestión.

Los datos contenidos en el presente catálogo son indicativos y pueden modificarse sin aviso previo.

ESEMPIO
EXAMPLE
EXSEMPLE
BEISPIEL



Note

Tutte le informazioni riportate si intendono aggiornate alla data di stampa.Il Produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica richiesta dallo sviluppo evolutivo dei suddetti prodotti.

Per la sicurezza ,la garanzia, l'affidabilità ed il valore della lavastoviglie usa solo ricambi originali. **Per alcuni codici, sono richieste quantità minime d'ordine.**

Attenzione

Questo libretto è parte integrante della lavastoviglie e, in caso di passaggio di proprietà, deve essere consegnato al nuovo aquirente.

Remarque

Toutes les informations contenues dans ce manuel s'entendent mises à jour à la date d'impression.En raison du dèveloppement constant de ses produits,usine se rèserve le droit d'apporter à tout instant les modifications qu'elle jugera utiles.

Pour la sècurité, la garantie, la fiabilitè et la valeur de votre lavevaisselles n'utilisez que des pièces de rechange d'origine. **Pour quelque rèfèrence on demande un minimum de pièces par commande**

Attention

Ce manuel doit être considèrè comme partie intègrante de la la lavevaisselles, en cas de transfert de propriètè,doit toujours être remis au nouveau propriètaire.

Note

The information contained herein is valid at the time of going to print.The Company reserves the right to make any changes required by the future development of the above-mentioned products.

For your safety, as well as to preserve the warranty reliability and worth of your dishwashers , use original spare parts only. **For some codes a minimum quantity for order is required.**

Warning

This manual forms an integral part of the dishwashers and - if a transfer of title occurs - must always be handed over to the new owner.

Hinweis

Die Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche, durch eine Weiterentwicklung der genannten Produkte bedingte Änderungen vornehmen zu können.

Verwenden Sie für Ihre Sicherheit, die Garantie,die Zuverlässigkeit und den Wert Ihrer machine originale Ersatzteile. **Für bestimmte Code nummer werden mindesten bestellungen verlangt.**

Achtung

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteilo des machine und muss bei seinem Weiterverkauf dem neuen Besitzer ausgehändigt werden.

LETTURA DELLA MATRICOLA / CONSTRUCTION OF MACHINE IDENTIFICATION NUMBER / LECTURE DONNÉES DE LA MACHINE

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81







POSIZIONE MATRICOLA / LOCATION OF SERIAL NUMBER / EMPLACEMENT DU NUMERO DE SERIE

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

MATRICOLA
SERIAL NUMBER
NUMERO DE DERIE



MATRICOLA
SERIAL NUMBER
NUMERO DE DERIE

MATRICOLA
SERIAL NUMBER
NUMERO DE DERIE



MATRICOLA
SERIAL NUMBER
NUMERO DE DERIE



MATRICOLA
SERIAL NUMBER
NUMERO DE DERIE



MATRICOLA
SERIAL NUMBER
NUMERO DE DERIE

MATRICOLA
SERIAL NUMBER
NUMERO DE DERIE

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

1. Spare parts

General body parts 9

Closing panelig 11

Control panel and switches 13

Electric control components 15

Solenoid valve group 17

Solenoid valve group 19

DVGW valve 21

Rinse aid dispenser group 23

Rinse aid dispenser group 25

Boiler group 27

3 ways connection 29

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Wash pump group 31

Dosing detergent / sanetizing group 33

Pressure switch group with air trap ... 35

Turret group with rotating arms 37

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

1.1 Voltage codes

Volt	Voltage code
A	3/N/PE~380-400V 50-60Hz
D	3/PE~200-210V 50-60Hz
F	2/PE~220-240V 50-60Hz
G	3/N/PE~415V 50-60Hz
H	3/PE~220-230V 50-60Hz
K	3/PE~380-400V 50-60Hz
L	3/PE~415V 50-60Hz
M	3/PE~440V 60Hz
P	1/N/PE~220-230V 50-60Hz
R	2/PE~220-240V 50-60Hz
U	1/N/PE~240V 50-60Hz
V	3/PE~240V 50-60Hz
W	1/N/PE~100-110V 50-60Hz

1.2 Product codes

Product code	Full name
Model codes	
em	ELECTROMECHANICAL SWITCHES
Type codes	
110H	110H
Accessory codes	
dvgw	DVGW
dd	DETERGENT DISPENSER

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Module:General body parts							
42490	11600055		-				Right/left slide bearing
42495	11600001		-				Rack frame
42500	11600621		-				Left guide rail support
42505	13324		-				Cable screw cap
42510	15065/A		-				Cable-fastener with screw
42515	15116		-				Foot
42520	500606		-				Right side scrap tray
42525	150047		-				2,7/2,94KW 230/240V heating element
42530	76000		-				Frame assembly
42535	11600018		-				Basket support holder pin M6
42540	11600907		-				Strainer plate
42545	11600620		-				Right guide rail support
42555	70305		-				Hood switch
42560	11600630		-				Back panel
42565	10600923		-				Guide rail
42570	500615		-				Ferrule with filter
42575	500616		-				Suction filter
42580	13021		-				DEM 40 O-ring
42585	500619		-				Overflow pipe
42590	80208		-				95x75x3 O-ring
42595	76007		-				Sleeper holder-filter
42596	500600		-				Interior filter with rack
42597	500607		-				Ferrule with filter
42598	10700		-				Spring
42599	11600059		-				Support for the security system assembly
42600	76252		-				Securty system cord
42601	11600058		-				Passage ring for the security cord

i=INSULATED HOOD, em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES

110H=110H

bt=BREAK TANK, bp=BOOSTER PUMP, dvgw=DVGW, ws=WATER SOFTNER, dd=DETERGENT DISPENSER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces	Volt	Description
Module:Closing panelig							
42600	76001		-				Hood, complete
42610	76080		-				Guide
42620	76075		-				Handle
42625	11600913		-				Spoiler
42630	70306		-				Spring hook joint
42635	89919		-				Bearing
42640	75303		-				Hood spring
42645	10800210		-				Hook screw
42650	11718		-				M8 stainless steel self-locking nut
42655	11185		-				8x16 Stainless steel epring washer
42656	76086		-				Groove for hood
42660	11600036		-				Bearing holder (grey)
42665	11325		-				Inox screw M8x25 Uni 5731
42680	76253		-				"S"Hook D6x65

i=INSULATED HOOD, em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES

110H=110H

bt=BREAK TANK, bp=BOOSTER PUMP, dvgw=DVGW, ws=WATER SOFTNER, dd=DETERGENT DISPENSER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



03_043_e



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

ID	P-code	SN from	SN to	Mod	Acces	Volt	Description
Module:Control panel and switches							
43100	76019						Control panel
43105	89343		-	em	dp		Drain pump push button
43110	89342		-	em			Time selector switch push button
43115	89341		-	em			Start push button (optional)
43120	89348		-	em			Blind push button
43125	89340		-	em			ON-OFF push button
43130	89345		-	em	ws		Regeneration push button
43140	86001		-	em			Cycle push button support
43140	86002		-	em			Temperature push button support
43141	86003		-	em			Push button support
43145	86006		-	em			OR O-ring
43150	15844		-	em			Push button support
43155	15813		-	em			16A unipolar switch
43160	15800		-	em			16A bipolar switch
43160	15812		-	em			16A switch
43165	15811		-	em			16A bipolar switch
43165	15811/A		-	em			16A bipolar switch
43170	10500011		-	em			Thermometer
43175	89306		-	em			Double thermometer support
43180	89331		-	em			OR O-ring
43185	15826		-	em			Pilot lamp

i=INSULATED HOOD, em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES

110H=110H

bt=BREAK TANK, bp=BOOSTER PUMP, dvgw=DVGW, ws=WATER SOFTNER, dd=DETERGENT DISPENSER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Module:Electric control components							
42700	76002		-				Electric component panel
42705	500551		-				6 poles terminal board
42710	2000430		-				Safety thermostat
42715	10707/1		-				0-90°C thermostat
42720	10300050		-				25A/12A contactor - 230V 50/60HZ
42720	10300052		-				36A/20A contactor - 230V 50/60HZ
42720	10300054		-				25A/16A contactor - 230V 50/60HZ
42725	15086		-				Contactor 230V 50/60Hz 4C
42725	15086/B		-				Contactor 240V 50Hz
42730	10300391		-				3NA/1NC contactor 230V 50/60HZ
42730	10300392		-				3NA/1NC contactor - 240Vac 50Hz
42735	10300118		-				60/90/120" timer - 60Hz
42735	10708/N		-				90" timer with thermostop (economy version "ECO")
42735	10300121		-				60/120/180" timer 50Hz
42740	560301		-				230V 50/60 Hz Bipolar relay ("ECO"vers.)
42740	15620		-				Bipolar relay in deviation
42745	15065/A		-				Cable-fastener with screw
42750	15149		-				Low noise filter
42755	50553/A		-				3 times electronic timer with regeneration
42760	15381		-				0-230 160/230/400/415/440 VA Transformer

i=INSULATED HOOD, em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES

110H=110H

bt=BREAK TANK, bp=BOOSTER PUMP, dvgw=DVGW, ws=WATER SOFTNER, dd=DETERGENT DISPENSER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



05_003_e

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Module:Solenoid valve group							
810	15098		-	i,em	ws		Double solenoid valve - Ø10
815	15115		-	i,em	ws		Green pression solenoid valve
820	N.C.		-	i,em	ws		Pression reducing valve
825	15286		-	i,em	ws		Pression reducing valve

i=INSULATED HOOD, em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES

110H=110H

bt=BREAK TANK, bp=BOOSTER PUMP, dvgw=DVGW, ws=WATER SOFTNER, dd=DETERGENT DISPENSER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



05_005_e

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces	Volt	Description
Module:Solenoid valve group							
800	30001000		-	i,em			Solenoid valve
820	15286		-	i,em			Pression reducing valve

i=INSULATED HOOD, em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES

110H=110H

bt=BREAK TANK, bp=BOOSTER PUMP, dvgw=DVGW, ws=WATER SOFTNER, dd=DETERGENT DISPENSER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



08_005xe

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces	Volt	Description
Module:DVGW valve							
12305	11807		-		dvgw		Clamp aisi430 12/22
12310	15280		-		dvgw		Valve body center
12315	15281		-		dvgw		Flat valve
12320	15282		-		dvgw		Flat valve cover
12325	15283		-		dvgw		Valve gasket
12330	15284		-		dvgw		Sphere
12335	15285		-		dvgw		O-ring 115 KTW

i=INSULATED HOOD, em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES

110H=110H

bt=BREAK TANK, bp=BOOSTER PUMP, dvgw=DVGW, ws=WATER SOFTNER, dd=DETERGENT DISPENSER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

10_001ae



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces	Volt	Description
Module:Rinse aid dispenser group							
45225	10799/G		-	**em**			Tecno Pro rinse aid dispenser
45232	11807		-	**em**			Clamp 12/22 (min. 3 pz)
45233	540104		-	**em**			Plastic 3 ways connection Ø 12-12-10mm

i=INSULATED HOOD, em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES

110H=110H

bt=BREAK TANK, bp=BOOSTER PUMP, dvgw=DVGW, ws=WATER SOFTNER, dd=DETERGENT DISPENSER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81





10_004ae

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

ID	P-code	SN from	SN to	Mod	Acces	Volt	Description
Module:Rinse aid dispenser group							
4800	10805		-	i			Tecnopro non return valve
4805	10806		-	i			Ø22 O-ring
4810	10807		-	i			Membrane
4820	10799		-	i			Rinse aid dispenser
4830	12525		-	i			Counter-weight
4840	15058		-	i			Small filter

i=INSULATED HOOD, em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES

110H=110H

bt=BREAK TANK, bp=BOOSTER PUMP, dvgw=DVGW, ws=WATER SOFTNER, dd=DETERGENT DISPENSER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Module:Boiler group							
1600	13015		-				O-ring
1605	22002		-				Boiler
1605	75927		-				AISI 316 boiler
1610	30001010		-				6/6,53KW 230/240/3 heating element
1610	30001011		-				Element 9kW
1610	30001011/A		-				12/13,07KW 230/240V 3 heating element
1615	30002030		-				Insulation boiler
1620	75205		-				Ø160 end piece
1625	75311		-				Heating element cover

i=INSULATED HOOD, em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES

110H=110H

bt=BREAK TANK, bp=BOOSTER PUMP, dvgw=DVGW, ws=WATER SOFTNER, dd=DETERGENT DISPENSER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Module:3 ways connection							
30800	540104		-	i			Ø10-12-12 mm plastic 3 ways connection
30805	11807		-	i			Clamp
30810	76082		-	i			Rinse pipe
30815	13304		-	i			Pipe
30820	12006		-	i			Ø10 rinse pipe fitting
30825	13003		-	i			OR 112 NBR O-ring
30830	12006/A		-	i			Ø10 pipe fitting 3/8x3,5 nut 19 hexagonal

i=INSULATED HOOD, em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES

110H=110H

bt=BREAK TANK, bp=BOOSTER PUMP, dvgw=DVGW, ws=WATER SOFTNER, dd=DETERGENT DISPENSER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

ID	P-code	SN from	SN to	Mod	Acces.	Volt	Description
Module:Wash pump group							
42800	15913		-				wash pump 1,2Hp/0,9kW 50Hz
42805	25032		-				Suction pipe coupling
42810	15033/A		-				Lower delivery wash pipe
42815	10727		-				Drain pipe
42820	76078		-				Top delivery pipe
42825	11600103		-				Wash ramp
42830	15081/A		-				Condenser 16 uF
42835	15080/E		-				Rotating seals
42841	15079/I		-				Pump rotor
42845	15080/A		-				O-ring
42850	15078		-				Scroll

i=INSULATED HOOD, em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES

110H=110H

bt=BREAK TANK, bp=BOOSTER PUMP, dvgw=DVGW, ws=WATER SOFTNER, dd=DETERGENT DISPENSER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

ID	P-code	SN from	SN to	Mod	Acces.	Volt	Description
Module:Dosing detergent and sanitizing group							
5100	15985		-	i	dd		Detergent pump
5110	15058		-	i	dd		Small filter
5120	15123		-	i	dd		Complet Steel injector
5135	15185		-	i	dd		Thermoplastic pipe Ø 10
5140	15985/B		-	i	dd		Sanitizing pump
5145	15186/T		-	i	dd		Thermoplastic pipe Ø 8
5150	3003906		-	i	dd		Inox 3 ways connection - Sanitizing product
5155	15122		-	i	dd		1/8 G (EPDM) no return valve
5160	14511		-	i	dd		PVC pipe 6x4

i=INSULATED HOOD, em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES

110H=110H

bt=BREAK TANK, bp=BOOSTER PUMP, dvgw=DVGW, ws=WATER SOFTNER, dd=DETERGENT DISPENSER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



16_001_e

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

ID	P-code	SN from	SN to	Mod	Acces.	Volt	Description
Module:Pressure switch group with air trap							
2100	10706/A		-				46-26 pressure switch
2105	135911/B		-				Air trap
2110	13301		-	i			Gasket
2115	11702		-	i			Nut
2120	14508		-				4,5x9 EPDM rubber hose (minimum 2 mt)

i=INSULATED HOOD, em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES

110H=110H

bt=BREAK TANK, bp=BOOSTER PUMP, dvgw=DVGW, ws=WATER SOFTNER, dd=DETERGENT DISPENSER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



VERSIONE ECONOMICA"ECO"
"ECONOMY VERSION "ECO"
VERSION ECONOMIQUE "ECO"

17_139_e

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Module:Turret group with rotating arms							
47250	500612		-	em			Top/lower turret
47255	13015		-	em			6225 OR 160 NBR O-ring
47260	76084		-	em			Inferior rinse axle
47265	15300		-	em			Ø10x51 lower/top rinse axle
47266	76085		-	em			Top rinse axle
47270	76077		-	em			Lower pipe coupling
47275	76083		-	em			Stainless steel turret
47280	75319		-	em			Rinse elbow
47315	13319		-	em			Sliding washer (minimum 4 pieces)
47320	11101/I		-	em			Stainless steel group fixing screw
47325	10260		-	em			Blocking ring nut rotor plaque (minimum 10 pieces)
47330	11004		-	em			4x10 TCB Ø8 spax toothed screw
47335	500755		-	em			Under / upper turret wash rotor
47340	11004		-	em			4x10 TCB Ø8 spax toothed screw
47345	500751		-	em			Right rinse arm
47350	500752		-	em			Left rinse arm
47355	500753		-	em			Right wash pipe
47360	500754		-	em			Left wash pipe
47365	13002		-	em			OR R6 NBR O-ring (minimum 10 pieces)
47370	13025		-	em			OR 2081 O-ring (minimum 10 pieces)
47375	13009		-	em			OR 2050 NBR O-ring (minimum 10 pieces)
47380	10369		-	em			Opened wash nozzle (minimum 2 pieces)
47385	10371		-	em			Opend rinse nozzle
47390	13002		-	em			OR R6 NBR O-ring (minimum 10 pieces)
47395	500750		-	em			Grey wash/rinse lower/upper distributor
47400	10372		-	em			Closer rinse nozzle

i=INSULATED HOOD, em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES

110H=110H

bt=BREAK TANK, bp=BOOSTER PUMP, dvgw=DVGW, ws=WATER SOFTNER, dd=DETERGENT DISPENSER, dp=DRAIN PUMP

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz