


7.2 Ersatzteile

+7(812)987-08-81



7.2.1 Ersatzteilliste

Die sich in der Zeichnung befindlichen 3-stelligen Nummern gelten nicht für Bestellungen. Bestellen Sie Ersatzteile ausschließlich mittels des 4-stelligen Codes, der sich in der nachstehenden Tabelle befindet. Wenden Sie sich diesbezüglich immer an den Fachhändler, bei dem Sie die Maschine gekauft haben.

	MI 35	MI 60	MI 80	M I100	MI 150	TEILELISTE
M-301	2584	2584	2584	2584	2584	Silikonklappe farblos P
M-302	0188	0188	0188	0188	0188	Handgriff grün für Motorblock
M-303	0314	0314	0314	0314	0314	Druckknopfkörper Ein TE N.A. P
M-304	2252	2253	2291	2254	2255	Transparente gewölbte Plastik- Schlüsselabdeckung
M-309	6283	6284	6287	6286	6296	2- flügeliger fester Mischarm
M-310	2582	2582	2583	2583	2319	Deckelhalterring
M-311	2606	2606	2603	2603	2025	Hexag. Edelstahlschraube
M-312	6218	6219	6246	6220	2831	Schüssel
M-313	2519	2519	2519	2519	2692	Simmering unter. Trägerkörper
M-314	2264	2264	2264	2264	2588	Schüssel Lager (x2)
M-315	3634	3634	3634	3634	-	Bremsring Schüssel E
M-316	2310	2310	2310	2310	-	Schelle Bremse Schüssel E
M-317	7293	7293	7293	7293	-	Unterer Trägerkörper E
	7538	7538	7538	7538	7292	Unterer Trägerkörper P
M-319	0484	0484	0484	0484	-	Handgriff für Bremsstift
M-320	7289	7323	7323	7323	-	Bremsstift
M-321	7209	7209	7209	7209	7208	Schüssel Scharnier
M-322	7231	7231	7231	7231	7229	Schüssel Kippachse
M-323	2765	2765	2765	2765	0214	Asche Pressring
M-324	0276	0276	0276	0276	2611	Loch Pressring
M-325	7623	7623	7623	7623	-	Deckel unter. Trägerkörper E
	7624	7624	7624	7624	7625	Deckel unter. Trägerkörper P
M-326	2690	2690	2690	2690	0911	Schüsselantriebswelle Simmering P
M-327	7267	7267	7267	7267	7707	Schüsselantriebswelle P
M-328	2217	2217	2217	2217	2218	Schüsselgetriebe P
M-329	2229	2229	2229	2229	2674	Elektromotor Schüssel dreiphasiger P 400/230V
	2234	2234	2234	2234	-	Elektromotor Schüssel einphasiger PM 230/220V
M-331	2014	2014	2014	2014	2290	Rad grün Plastik
M-333	2256	2256	2258	2258	2260	Frequenzumrichter V
M-334	2240	2240	2240	2240	2528	Grüner Gummi- Antivibr. Fuß
M-337	7227	7227	7228	7228	7226	Maschinenkopf- Feststellach
M-338	7321	7321	7321	7321	7321	Öffnungs- Feststellhebel

	MI 35	MI 60	MI 80	M I100	MI 150	TEILELISTE
M-339	0136	0136	0136	0136	0136	Knopf grün
M-341	7233	7233	7234	7234	7232	Maschinenkopf- Schwenkachse
M-342	2241	2241	2243	2243	2506	Pneumatikfeder
M-343	7337	7337	7337	7337	7339	Maschinenkopf- Feststellhaken
M-344	2540	2540	2540	2540	2591	Maschinenkopf- Anschlagpuff.
M-347	2039	2039	2039	2039	2039	Mikroschalter
M-348	2113	2113	2113	2113	2113	Elektroschaltkasten
M-349	Amp	Amp	Amp	Amp	Amp	Thermorelais P
M-350	2031	2031	2031	2031	2031	Transformator 24 V P
M-351	2244	2244	2244	2244	2244	Doppel Schutzschalter 24 V P
M-352	2228	2226	2227	2227	2675	Elektromotor Mischarm dreiphasiger P 400/230V
	2231	2232	2233	2233	-	Elektromotor Mischarm einphasiger PM 230/220V
M-353	2214	2214 3928	2215	2215	2216	Mischarmgetriebe
M-354	7613	7613	7613	7613	7610	Befestigungsring
M-355	0618	0618	0618	0618	2637	Schraube
M-356	0234	0234	0234	0234	0234	Doppel Hilfsschalterblock O+S für Umkerschaltelr Mengarm V
M-357	0582	0582	0582	0582	0582	Umkehrschalter Knopf für Mengarm V Modelle
M-358	3393	3393	3393	3393	-	Grüne Plastik Frontplatte E
	2474	2474	2474	2474	2474	Grüne Plastik Frontplatte P
	3581	3581	3581	3581	2507	Grüne Plastik Frontplatte V
M-359	2265	2265	2265	2265	2265	Drucktasterkopf Aus TE rot P
M-360	2262	2262	2262	2262	2262	Knopf variable Geschwindigkeit 0-10 V
M-361	0315	0315	0315	0315	0315	Hilfsschalterblock Aus „S“ P
M-362	2251	2251	2251	2251	2251	Drucktasterkopf Ein TE schwarz P
M-363	2250	2250	2250	2250	2250	Drucktasterkopf Ein grün P
M-364	2019	2019	2019	2019	2019	Ventilator für Untergehäuse 120*120*35 V
M-365	2866	2866	2866	2866	2866	Ventilator für Mischkopf 80*80*35 V
M-366	7578	7578	7579	7579	7580	Grüner Stopfen aus Kunststoff / Schlüsselträger
M-367	2925	2925	2926	2926	3312	Simmering grün Plastik
M-368	3389	3389	3389	3389	-	Schalter 3-phasig mit Abschaltung E. 380/400V 50Hz
	3508	3508	3508	3508	-	Schalter 3-phasig mit Abschaltung E. 380V 60Hz
	3390	3390	3390	3390	-	Schalter 3-phasig/1-phasig mit Abschaltung E. 220/230V 50Hz
	3507	3507	3507	3507	-	Schalter 3-phasig/1-phasig mit Abschaltung E. 208/220V 60Hz
M-370	3910	3910	3910	3910	3934	Schüssel Getriebe flansch
M-371	3936	3936	3936	3936	-	Schüssel Getriebe
M-372	3907	3907	3910	3910	3934	Mischarm Getriebe Flansch
M-373	3935	3935	3936	3936	-	Mischarm Getriebe